

GoMowe opbevaring af slibemiddel sprøjte

GoMowe`s anbefalinger omkring slibemiddel sprøjtes opbevaring ved længere tids stilstand.

1. Start med mekanisk omrøring af den mængde slibemiddel der er i beholderen.
2. Hæld det omrørte slibemiddel tilbage i den rette flaske.
3. Kom en passende mængde madolie i beholderen og slyng beholderen så slibemidlet er slynget op af beholdervæggen.
4. Aktiver sprøjten til den er tom. På denne måde er sprøjten klar til næste sæson.

Venlig hilsen
GoMowe ApS