

Brugermanual for GoMowe Slibemiddel Sprøjte og Slibemiddel.

1. Skru beholderen af sprøjten.
2. Omrør & ryst slibemidlet indtil flaskens indhold er helt sammen blandet.
3. Påfyld sprøjte beholderen slibemidlet.
4. Skru beholderen på sprøjten igen.
5. Tilslut trykluft til sprøjten (Min 4 og Max 8 Bar)
6. Drej den lille luftventil (der sidder øverst på sprøjten) mod uret indtil der høres en luft hvislen og slibemidlet bobler lidt.
7. Sprøjten er nu klar til brug. Man arbejder med sprøjten i en vinkel på ca 30-35 grader, så slibemidlet rammer den brede side af den reverserende kniv.

Venlig hilsen
GoMowe ApS